


ВЫХОД  
МАСЛА



1 Надпись "IN" обозначает входной патрубок.  
2 Производитель может вносить изменения в конструкцию изделия, которые не ухудшают ее эксплуатационные свойства.

Изд. №	Лист	Изд. №	Лист
Изд. №	Лист	Изд. №	Лист
Изд. №	Лист	Изд. №	Лист
Изд. №	Лист	Изд. №	Лист
Изд. №	Лист	Изд. №	Лист
Изд. №	Лист	Изд. №	Лист
Изд. №	Лист	Изд. №	Лист
Изд. №	Лист	Изд. №	Лист

				OS-25-12 Г4			
Изм./Лист	№ док.	Лист	Дата	Отделитель масла Габаритный чертёж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							12
Проб.					Лист	Листов	1
Инж. контр.					СЕРГЕНТ+		
Утв.					Копировал Формат А3		